

Matraque électrique ERGO 3500 KV Dragonne coupe-circuit. Rechargeable.



Mode d'emploi :

- ✚ Insérer la goupille coupe-circuit à l'arrière du shocker afin de pouvoir utiliser la fonction choc électrique.
- ✚ Poussez d'un cran vers le haut le commutateur de sécurité pour éclairer la puissante lampe LED (fonction lampe torche et éblouissement de votre agresseur).
- ✚ Poussez ce même commutateur de sécurité complètement vers le haut sur ON puis appuyez sur le bouton rouge au-dessus pour déclencher la matraque électrique. (fonction shocker)
- ✚ Le pistolet paralysant est équipé d'une batterie intégrée rechargeable et d'un chargeur intégré. Connectez simplement la rallonge fournie au shocker (emplacement en bas de la matraque) et branchez la prise électrique.
- ✚ Lorsque vous recevez votre matraque électrique, elle n'est que légèrement chargée. Chargez-la correctement avant d'utiliser votre shocker paralysant (durée de chargement complet : environ 4H).
- ✚ Ne pas faire fonctionner la matraque durant le chargement.
- ✚ Comme tout appareil rechargeable, la batterie se vide même en veille : pensez à vérifier que votre matraque électrique fonctionne lorsque vous la reprenez après un certain temps de non utilisation.
- ✚ Ne pas stocker dans un environnement humide ou à de très hautes températures. Ne pas exposer au soleil ou à la pluie.
- ✚ Afin de prolonger la durée de vie de votre pistolet paralysant, évitez d'utiliser la fonction de choc électrique en permanence pendant plus de 5 secondes consécutives.

Tenir hors de portée des enfants