

Matraque électrique Mack-up Taser 1800 KV rechargeable.



Mode d'emploi :

- ✚ Appuyez sur le bouton rouge du haut pour éclairer la lampe LED (fonction lampe torche et éblouissement de votre agresseur)
- ✚ Appuyez sur le bouton rouge au-dessous pour déclencher la matraque électrique. (Fonction matraque électrique)
- ✚ Le pistolet paralysant est équipé d'une batterie intégrée rechargeable et d'un chargeur intégré. Connectez simplement au taser la rallonge fournie (emplacement en bas de la matraque) et branchez la prise électrique.
- ✚ Lorsque vous recevez votre matraque électrique, elle n'est que légèrement chargée. Chargez-la correctement avant d'utiliser votre taser paralysant (durée de chargement complet : environ 4H).
- ✚ Le voyant lumineux qui s'allume lors de la mise en charge est un indicateur de branchement et non de charge (il restera allumé rouge jusqu'au débranchement sans changer de couleur).
- ✚ **Ne pas faire fonctionner la matraque durant le chargement.**
- ✚ Comme tout appareil rechargeable, la batterie se vide même en veille : pensez à vérifier que votre matraque électrique fonctionne lorsque vous la reprenez après un certain temps de non utilisation.
- ✚ Ne pas stocker dans un environnement humide ou à de très hautes températures. Ne pas exposer au soleil ou à la pluie.
- ✚ Afin de prolonger la durée de vie de votre pistolet paralysant, évitez d'utiliser la fonction de choc électrique en permanence pendant plus de 5 secondes consécutives.

Tenir hors de portée des enfants